


CERTYFDV

CERTIFIED
A/C PRO™
Auto Air Conditioning

R-1234yf

Can Tap

**CONNECTS R-1234yf
SELF-SEALING VALVE
CANS TO SERVICE HOSES**



CERTIFIED
A/C PRO™ R-1234yf CAN TAP

CERTYFDV

This R-1234yf can tap is for use with self-sealing valve cans of R-1234yf and manifold gauge hoses. Cans with self-sealing valves are identified by the opening in their can top.

SETTING UP THE CAN TAP FOR USE

Turn the can tap valve counterclockwise to place the pin in the raised position. Screw the can tap onto the can of R-1234yf and screw the manifold gauge hose onto the can tap arm. Refer to manifold gauge directions for remaining setup instructions.

ACTIVATING THE CAN

Once connected to the car and ready to dispense refrigerant, shake the can. Fully open the valve by turning T-handle clockwise to begin releasing can contents. Continue to occasionally shake the can throughout the charging process while rotating the can from the sideways to upright positioning.

Refer to manifold gauge instructions for determining when A/C recharge is complete.

Always wear gloves and safety goggles

CERTIFIED A/C PRO™ R-1234yf CAN TAP

Esta llave para la lata de R-1234yf ha sido diseñada para usarse con latas de R-1234yf que contengan una válvula de cierre automático y con un set de mangueras y medidores múltiples. Las latas con válvula de cierre automático se pueden identificar por la abertura en su parte superior.

CÓMO INSTALAR LA LLAVE DE LA LATA PARA SU UTILIZACIÓN

Gire la válvula de la llave en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la clavija quede en posición elevada. Enrosque la llave sobre la lata de R-1234yf y enrosque el set de mangueras y medidores múltiples sobre el brazo de la llave. Consulte las instrucciones del set de medidores múltiples para conocer el resto de las instrucciones de configuración.

CÓMO ACTIVAR LA LATA

Una vez que la lata esté conectada al automóvil y lista para liberar refrigerante, agite la lata. Abra completamente la válvula girando la manija en T en sentido horario para comenzar a liberar el contenido de la lata. Ocasionalmente, vuelva a agitar la lata a lo largo del proceso de carga mientras la rota entre las posiciones de las horas 12 y 3.

Consulte las instrucciones del juego de manómetro para determinar cuándo se completa la recarga de aire acondicionado.

Siempre use guantes y gafas protectoras

For tech support, call 888-318-5454 or visit www.rechargeac.com.

Made in China for Energizer Auto, Inc., St. Louis, MO.

Emergency Tel. 1-800-526-4727

© 2020 Energizer. Certified A/C Pro is a trademark of Energizer Auto.



5.20 0 0000000000 0 207912